

## Einbauanleitung Mazda 626 08/91-10/02

**! Vor der Montage, diese Anleitung bitte vollständig durchlesen !**

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

### Spannungsversorgung:

Massekabel am Minuspol der Batterie abklemmen. (Hinweis des Fahrzeugherstellers beachten Airbag, Fahrzeuguhr, Radiocode usw.)

Wichtig: Entfernen Sie die Sicherung am Steuergerät der Funkfernbedienung!

- Verbinden Sie die Leitungen **Spannungsversorgung 12V+** der Funkfernbedienung mit dem Pluspol der Batterie oder an das rote Kabel vom Zündschloss (Klemme 30)
- Verbinden Sie die Leitungen **Spannungsversorgung 12V- Masse** der Funkfernbedienung mit einem guten Massepunkt der Karosserie oder direkt mit dem Minuspol der Batterie.
- Die **Steuerleitung 1 und Steuerleitung 2** werden nicht benötigt.

### Anschluss der Funktion Öffnen und Schließen:

- Verbinden Sie die Leitung **Schließen** der Funk-Fernbedienung mit:

Mazda 626	91-93	grün/schwarz	(im weißen Kabelkanal Schweller links)
Mazda 626	93-97	braun/gelb/orange	(Sicherungskasten Fahrerfußraum)
Mazda 626	97-99	braun/gelb/silberne	(Türschweller)
Mazda 626	99-01	grau/roten	(12 poliger Stecker am ZV-Modul)
Mazda 626	01-02	braun/gelben	(Steuermodul beim Hauben-Modul)
- Verbinden Sie die Leitung **Öffnen** der Funk-Fernbedienung mit:

Mazda 626	91-93	roten	(im weißen Kabelkanal Schweller links)
Mazda 626	93-97	braun/orange	(Sicherungskasten Fahrerfußraum)
Mazda 626	97-99	braun/silberne	(Türschweller)
Mazda 626	99-01	weiß/schwarz	(12 poliger Stecker am ZV-Modul)
Mazda 626	01-02	braun/weißen	(Steuermodul beim Hauben-Modul)

### Anschluss der Blinkeranimation:

Die beiden Kabel **Blinkeranimation** der Steuereinheit sind für die Ansteuerung des Blinksignals links/rechts und die benötigten Dioden wurden bereits installiert.

- Verbinden Sie die Leitung **Blinkeranimation 1** der Funk-Fernbedienung mit:

Mazda 626	91-93	grün/schwarz	(8 poliger Stecker Fußraum links)
Mazda 626	93-97	grün/schwarz	(Lenksäule)
Mazda 626	97-99	grün/schwarz	(8 poliger Stecker Fußraum links)
Mazda 626	99-01	grün/schwarz	(15 poliger Stecker Fußraum links)
Mazda 626	01-02	grün/rot	(Lenksäule)
- Verbinden Sie die Leitung **Blinkeranimation 2** der Funk-Fernbedienung mit:

Mazda 626	91-93	grün/weißen	(8 poliger Stecker Fußraum links)
Mazda 626	93-97	grün/weißen	(Lenksäule)
Mazda 626	97-99	grün/weißen	(8 poliger Stecker Fußraum links)
Mazda 626	99-01	grün/weißen	(15 poliger Stecker Fußraum links)
Mazda 626	01-02	grün/weiß	(Lenksäule)

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

Bilder und Beschreibung sind Urheberrechtlich geschützt!