

Einbauanleitung Audi 90 04/97-09/91

! Vor der Montage, diese Anleitung bitte vollständig durchlesen !

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

Spannungsversorgung:

Massekabel am Minuspol der Batterie abklemmen. (Hinweis des Fahrzeugherstellers beachten Airbag, Fahrzeuguhr, Radiocode usw.).

Wichtig: Entfernen Sie die Sicherung am Steuergerät der Funkfernbedienung!

- Verbinden Sie die Leitungen **Spannungsversorgung 12V+** der Funkfernbedienung mit dem Pluspol der Batterie oder mit dem roten Kabel vom Zündschloss (Klemme 30)
- Verbinden Sie die Leitungen **Spannungsversorgung 12V- Masse** der Funkfernbedienung mit einem guten Massepunkt der Karosserie oder direkt mit dem Minuspol der Batterie.
- Die **Steuerleitung 1 und Steuerleitung 2** der Steuereinheit verbinden Sie miteinander.

Anschluss der Funktion Öffnen und Schließen:

Die Ansteuerung der Zentralverriegelung und der Blinker erfolgt vorne links im Fußraum an der A-Säule.

- Schneiden Sie die **grün/blau** original Leitung der Zentralverriegelung die aus der A-Säule kommt, durch und isolieren Sie 5mm vom Leitungs-Ende ab. (Das heißt Sie haben jetzt zwei **grün/blau** Kabelenden. (Kabelbaum aus der Fahrertür kommend)
- Verbinden Sie die Leitung **Schließen** der Funkfernbedienung mit dem **grün/blauen** Kabelende das aus Richtung der Zentralverriegelungspumpe kommt. Die Leitung **Öffnen** der Funkfernbedienung wird mit dem zweiten Ende des **grün/blauen** Kabels aus der Fahrertür kommend verbunden.

Anschluss der Blinkersteuerung:

Die beiden Kabel **Blinkersteuerung** der Steuereinheit sind für die Ansteuerung des Blinksignals links/rechts und die benötigten Dioden wurden bereits installiert.

- Verbinden Sie eine der Leitungen **Blinkersteuerung 1** der Funk-Fernbedienung mit dem **schwarz/weißen** Kabel vom Original-Kabelstrang. Verbinden Sie eine der Leitungen **Blinkersteuerung 1** der Funk-Fernbedienung mit dem **schwarz/grün** Kabel vom Original-Kabelstrang.

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

Bilder und Beschreibung sind Urheberrechtlich geschützt!