

Einbauanleitung Audi Cabrio 05/91-07/96

! Vor der Montage, diese Anleitung bitte vollständig durchlesen !

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

Spannungsversorgung:

Massekabel am Minuspol der Batterie abklemmen. (Hinweis des Fahrzeugherstellers beachten Airbag, Fahrzeuguhr, Radiocode usw.)

Wichtig: Entfernen Sie die Sicherung am Steuergerät der Funkfernbedienung!

Der Anschluss der Spannungsversorgung erfolgt an der Zentralverriegelungssteuergerät. Das Zentralverriegelungssteuergerät befindet sich hinter der Lehne der Rücksitzbank.

- Verbinden Sie die Leitung **Spannungsversorgung 12V+** der Funk-Fernbedienung mit der **roten** Originalleitung aus dem schwarzen 16-poligen Stecker
- Verbinden Sie die Leitung **Spannungsversorgung 12V-** der Funk-Fernbedienung mit der braunen Originalleitung aus dem schwarzen 16-poligen Stecker.
- Die **Steuerleitung 1** und **Steuerleitung 2** werden nicht benötigt!

Anschluss der Funktion Öffnen und Schließen:

Die Ansteuerung der Zentralverriegelung und der Blinker erfolgt am Zentralverriegelungssteuergerät. Die Ansteuerung der Fahrzeugblinker erfolgt im Kabelstrang an der linken Seitenverkleidung.

- Verbinden Sie die Leitung **Schließen** der Funk-Fernbedienung mit der **braun/grauen** Leitung, die sich im roten Stecker befindet.
- Verbinden Sie die Leitung **Öffnen** der Funk-Fernbedienung mit der **braun/blauen** Leitung, die sich im roten Stecker befindet.

Anschluss der Blinkeransteuerung:

Die beiden Kabel **Blinkeransteuerung** der Steuereinheit sind für die Ansteuerung des Blinksignals links/rechts und die benötigten Dioden wurden bereits installiert.

- Verlegen Sie die beiden **Blinkeransteuerung 1 + Blinkeransteuerung 2** Leitungen zur linken Seitenverkleidung.
- Verbinden Sie die Leitung **Blinkeransteuerung 1** mit dem **schwarz/weißen** Kabel das sich im original Kabelstrang zu den Rückleuchten befindet.
- Verbinden Sie die Leitung **Blinkeransteuerung 2** mit dem **schwarz/grünen** Kabel das sich im original Kabelstrang zu den Rückleuchten befindet.

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

Bilder und Beschreibung sind Urheberrechtlich geschützt!