

Einbauanleitung BMW E34 12/87-11/95

! Vor der Montage, diese Anleitung bitte vollständig durchlesen !

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

Spannungsversorgung:

Massekabel am Minuspol der Batterie abklemmen. (Hinweis des Fahrzeugherstellers beachten Airbag, Fahrzeuguhr, Radiocode usw.).

Wichtig: Entfernen Sie die Sicherung am Steuergerät der Funkfernbedienung!

- Verbinden Sie die Leitungen **Spannungsversorgung 12V+** der Funkfernbedienung mit der **rot/weißen** Leitung (Steckplatz 4) vom Stecker 1.(Klemme 30)
- Verbinden Sie die Leitungen **Spannungsversorgung 12V-** Masse der Funkfernbedienung mit einem guten Massepunkt der Karosserie oder direkt mit dem Minuspol der Batterie.
- Die **Steuerleitung 1 und Steuerleitung 2** werden nicht benötigt.

Anschluss der Funktion Öffnen und Schließen:

Der elektrische Anschluss erfolgt an dem Zentralverriegelungssteuergerät, das sich unter der Rücksitzbank befindet.

- Bei Fahrzeugen mit einem Grundmodul befindet sich ein 26-poliger gelber Stecker unterhalb der Steuereinheit.(Der erste Stecker von der Tür aus gesehen)
- Bei Fahrzeugen mit einem Zentralverriegelungsmodul befindet sich ein 26-poliger weißer Stecker unterhalb der Steuereinheit. (Der erste Stecker von der Tür aus gesehen, kein weiterer 26-poliger gelber Stecker vorhanden)

Fahrzeuge mit Grundmodul (gelber Stecker)

- Verbinden Sie die Leitung **Öffnen** mit PIN 16 des gelben Steckers.
Original am Fahrzeug sind folgende Kabelfarben an PIN 16 möglich:
1992-> PIN16 rot/gelb
1994-> PIN16 blau/rot/gelb
Touring 1992-> PIN16 blau/braun/gelb

- Verbinden Sie die Leitung **Schließen** mit PIN 7 des gelben Steckers.
Original am Fahrzeug sind folgende Kabelfarben an PIN 7 möglich:
1992-> PIN7 blau/gelb
1994-> PIN7 blau/braun/gelb
Touring 1992-> PIN7 weiß/rot/gelb

(wenn der PIN nicht belegt ist, neu belegen)

Fahrzeuge mit Zentralverriegelungsmodul (weißer Stecker)

- Verbinden Sie die Leitung **Öffnen** mit PIN 25 des gelben Steckers.
->1991 PIN1 blau/braun/gelb
- Verbinden Sie die Leitung **Schließen** mit PIN 24 des gelben Steckers.
->1991 PIN2 oder 6 weiß/rot/gelb

Blinkeransteuerung

- Verlegen Sie die Leitung **Blinkeransteuerung 1 und 2** der Funkfern-Bedienung zur rechten Seite. Verbinden Sie die Leitung **Blinkeransteuerung 1** mit der blau/grünen (Blinker links) und die Leitung **Blinkeransteuerung 2** mit der blau/braunen (Blinker rechts) Leitung. Im Kabelbaum der zum Fahrzeugheck führt.

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss der Kabel, jeweils die Richtigkeit der Angaben mit einem Multimeter oder einer Diodenprüflampe!

Bilder und Beschreibung sind Urheberrechtlich geschützt!